



نقشه سیم بندی آژیر فلاشر فضای بیرونی پاراهورن مدل: PH-506

تنظیمات دیپ سویچ *

شماره	توضیح	حالت ON	حالت OFF
1	حالت صدای آلام آژیر	از صدای کم به زیاد	آلام سریع
2	تنظیمات PGM	با صدا	بدون صدا
3	تغییر حالت تحریک	تحریک منفی	تحریک مثبت
4	تنظیمات LED وسط آژیر	LED روشن	LED خاموش

* تنظیمات دیپ سویچ را هنگامی که آژیر خاموش است انجام دهید.

مشخصات فنی:

- ولتاژ مصرفی: 12VDC
- جریان مصرفی: 600mA
- خروجی صدا: 115db
- باتری بکاپ: 12VDC/1.3AH
- سویچ نمبر: NC
- وزن: 1.2KG

نکته: در دستگاه **SP 4000** یا تحریک مثبت، ترمینال **TRIG** آژیر را به ترمینال **BELL +** کنترل پنل وصل کنید و مانند شکل زیر مقاومت را هم بین **+** و **-** قرار دهید، همچنین دیپ سویچ شماره 3 آژیر را در حالت **OFF** قرار دهید.

