



## نقشه سیم بندی آژیر فلاشر فضای بیرونی پاراهورن مدل: PH-506

### تنظیمات دیپ سویچ \*

شماره	توضیح	حالت ON	حالت OFF
1	حالت صدای آلام آژیر	از صدای کم به زیاد	آلام سریع
2	تنظیمات PGM	با صدا	بدون صدا
3	تغییر حالت تحریک	تحریک منفی	تحریک مثبت
4	تنظیمات LED وسط آژیر	LED روشن	LED خاموش

\* تنظیمات دیپ سویچ را هنگامی که آژیر خاموش است انجام دهید.

مشخصات فنی:  
 - ولتاژ مصرفی: 12VDC  
 - جریان مصرفی: 600mA  
 - خروجی صدا: 115db  
 - باتری بکاپ: 12VDC/1.3AH  
 - سویچ تمپر: NC  
 - وزن: 1.2KG

نکته: در دستگاه SP 4000 یا تحریک مثبت، ترمینال TRIG آژیر را به ترمینال BELL + کنترل پنل وصل کنید و مانند شکل زیر مقاومت را هم بین + و - BELL قرار دهید، همچنین دیپ سویچ شماره 3 آژیر را در حالت OFF قرار دهید.

